

NO FUNNY STUFF

SCHEDA TECNICA

REFERENTI GRUPPO:

Mike Botula Tel. 333 1264776 mikebotula@gmail.com

Giuseppe Cassa Tel 3493927625 giuseppecassa@gmail.com

COMPONENTE	RUOLO
Mike Botula	Voce Solista – Ukulele – Kazoo – Spoons
Giuseppe Cassa	Chitarre – Mandolino – Sega – Cori
Gabriele Hintermann	Contrabbasso – Violoncello – Cori
Giuseppe Petti	Washboard – Percussioni - Fischietti

BACKLINE

Percussioni	Cassa 22"x20", Rullante 14"x6", 1 Tamburello a pedale, 1 Cymbal, Washboard, Shakers
Contrabbasso	Mark Bass Mini CDM 151P
Chitarra	Roland Cube

LINEE MONITOR

AUX 1	Voce / Ukulele
AUX 2	Chitarre/ Voce
AUX 3	Contrabbasso / Voce
AUX 4	Washboard

CHANNEL LIST 1

(Club e piccolo palchi)

# CHANNEL	SORGENTE	MICROFONO	TIPO DI ASTA
1	Voce solista	Shure SM58	Tall
2	Voce coro 1	Shure SM58	Tall
3	Voce coro 2	Shure SM58	Tall
4	Ukulele	D.I.	/
5	Sega	Shure SM58	Short
PERCUSSIONI			
6	Cassa	AKG D112 / SHURE BETA 52A	Baby / Clamp
7	Washboard	SHURE KSM 141 / AKG C 451 B	Tall
8	Rullante (se necessario)	SHURE SM57	Short / Clamp
(9)	Contabbasso	Amplificatore, se necessario Linkato a mixer	/
(10)	Chitarra elettrica, Mandolino, Dobro	Amplificatore, microfonare se necessario	/

CHANNEL LIST 2

(Grandi palchi all'aperto)

# CHANNEL	SORGENTE	MICROFONO	TIPO DI ASTA
1	Voce solista	Shure SM58	Tall
2	Voce coro 1	Shure SM58	Tall
3	Voce coro 2	Shure SM58	Tall
4	Voce coro 3	Shure SM58	Tall
5	Ukulele	D.I.	/
6	Contabbasso	SHURE SM57 / SENNHEISER E 906 /oppure D.I.	Short
7	Chitarra elettrica	SHURE SM57 / SENNHEISER E 906	Short
8	Mandolino	D.I.	/
9	Chitarra dobro	D.I.	/
10	Sega	Shure SM58	Short
PERCUSSIONI			
11	Cassa	AKG D112 / SHURE BETA 52A	Baby
12	Rullante	SHURE SM57	Short / Clamp
13	Foot Tambourine	SHURE KSM 141 / AKG C 451 B	Baby
14	Washboard	SHURE KSM 141 / AKG C 451 B	Tall

Note:

- Marche e modelli riportati nella scheda sono solo a titolo esemplificativo.
- La numerazione dei canali è indicativa.
- Può essere necessaria una sedia o sgabello basso da utilizzare per i pezzi con la sega.

No Funny Stuff

Stage Plan

